



Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Bieżąca konserwacja

Bieżąca konserwacja paneli FLEXWOOD jest prosta i nie wymaga szczególnie skomplikowanych środków technicznych i chemicznych. Polega na odkurzaniu z zastosowaniem odkurzacza z ssawką przeznaczoną do podłóg twardych.

Czyszczenie okresowe

Do czyszczenia okresowego wystarczy tylko ciepła woda. Panele Flexwood są całkowicie odporne na wodę jednakże do zmywania zaleca się stosowanie wilgotnego a nie przesadnie mokrego mopa. Nadmiar wody spowoduje, iż pozostanie ona wraz z zebrany brudem w V-fugach i po odparowaniu pozostawi nieestetyczne ślady.

Stosowanie detergentów

W przypadku uporczywego zabrudzenia, np. tłustych plam, można zastosować odrobinę delikatnego, neutralnego detergentu (pH 7-9), np. płynu do naczyń. Nadmiar detergentów powoduje problemy. Wysychając na powierzchni wykładziny „lepią” brud co powoduje wzrost częstotliwości zabiegów konserwacyjnych. Używaj naprawdę śladowych ich ilości. Wszystkie detergenty powinny być *stosowane zgodnie z instrukcjami ich producenta.*