



Instrukcja instalacji

Przed przystąpieniem do montażu paneli należy sprawdzić czy dostarczony produkt oraz jego opakowania nie noszą śladów zniszczeń. Rozpakowany produkt nie podlega reklamacji z tytułu uszkodzeń.

Przygotowanie wykładziny - Aklimatyzacja

Panele winylowe FLEXWOOD powinny zostać poddane aklimatyzacji w pomieszczeniu montażu przez przynajmniej 48 H przed układaniem.

Dla prawidłowej aklimatyzacji należy zapewnić następujące warunki:

- temperatura pokojowa > 18°C
- wilgotność względna < 65%

Powyższe warunki powinny zostać utrzymane w pomieszczeniu również w czasie przyklejania elementów do podłoża oraz co najmniej 24 H po zakończeniu prac. Po wyschnięciu kleju temperatura powietrza nigdy nie powinna spaść poniżej 15 °C.

Przygotowanie posadzki

Instalacja paneli FLEXWOOD powinna być poprzedzona przygotowaniem podłoża które musi być:

- czyste - bez pyłu, tłustych plam, plam z wosku, lakierów, resztek starych pokryć podłogowych, farb
- równe – dla zniwelowania nierówności oraz uzyskania równomiernie chłonnego podłoża zaleca się wykonanie wylewki z masy samopoziomującej o odpowiednio dobranej grubości. Przy wykonaniu wylewki należy zastosować zalecenia producenta materiału.
- twarde – mocne, bez śladów pęknięć, niekruszące się i niezbyt porowate
- suche – wilgotność posadzki nie może przekraczać 2% dla podłoża cementowych i 0,5% dla podłoża anhydrytowych (0,3% w przypadku ogrzewania podłogowego).
- jego temperatura nie powinna być ekstremalnie niska lub wysoka (panele świetnie sprawdzają się na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym pod warunkiem, że docelowa temperatura posadzki nie będzie przekraczać 27°C; podczas instalacji ogrzewanie powinno być wyłączone)

Do przygotowania posadzki stosować normę DIN 18365.

Układanie

- przed przystąpieniem do przyklejania paneli Flexwood należy zastosować dobrany odpowiednio do rodzaju podłoża preparat gruntujący oraz odczekać do jego wyschnięcia według zaleceń producenta produktu,
- biorąc pod uwagę względy estetyczne oraz upodobania użytkownika, panele FLEXWOOD można układać na wiele sposobów. Po wybraniu jednego z nich należy wytrasować na podłożu dwie prostopadłe krawędzie „pierwszego” panelu. Zaleca się montaż paneli długą krawędzią wzdłuż kierunku padania światła,



Instrukcja instalacji

- do montażu paneli FLEXWOOD zalecamy użycie klejów przeznaczonych do klejenia wykładzin pcv-lvt, bezemisyjnych oraz wolnych od rozpuszczalników. Klej nanieść na powierzchnię posadzki w ilości zalecanej przez producenta przy użyciu pacy zębatej o określonym rozstawie uzębienia.
- Panele powinny być przyklejone na całej swojej powierzchni. Zabrania się punktowego stosowania kleju.
- Powietrze spod panelu na mokrym jeszcze kleju usunąć poprzez staranne, mocne dociśnięcie panelu do podłoża. Można do tego celu zastosować młotek gumowy lub wałkować panele rolką o wadze 50 kg.
- Nadmiar kleju natychmiast usunąć wilgotną szmatką.
- Pozostawić posadzkę do wyschnięcia bez użytkowania podłogi na czas zalecany przez producenta do uzyskania pełnej wytrzymałości kleju. Pierwsze mycie minimum po 48 H.